ARADOS DE DISCOS BORDEROS

En barra Cuadrada y Rectangular

INTERNATIONAL



Una decisión de expertos.

WWW.MAQUINARIATRIUNFO.COM

ARADOS DE DISCOS BORDEROS

En barra Cuadrada y Rectangular

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.

Especificaciones

Arado de discos bordero sencillo.

Aditamento de discos sencillos borderos ajustables, No. 776 664-R92 (Barra Cuadrada de 2 ¼") y 5 200 050-R91 (Barra Rectangular de 4 x 8"), con discos dentados de 24" x 3/16" o lisos de 28" x ¼", y soportes de unión izquierdo y derecho. Tiene ajuste de ángulo vertical en el disco de 10, 15 y 20°; en el cuerpo, ángulo vertical en posición inicial de 15°, con cuatro posiciones cada 5° a la izquierda y derecha; ángulo horizontal, este ajuste permite girar hasta 360° el disco; utilizando la combinación de barrenos tanto del buje como del timón, se permite hacer el movimiento cada 6°.

NO. DE SURCOS.	PESO KG. B.C.	PESO KG. B.R.	ANCHO TOTAL.	POTENCIA H.P.
1	250	282	2.44 m	70 - 90
2	N.A	446	3.05 m	90 - 100
3	N.A	626	3.66 m	100 - 120

Arado de discos bordero Triple.

Aditamento de discos cultivadores y roturadores 780 129-R92 (Barra Cuadrada) 5 200 053-R91 (Barra Rectangular), consiste en dos secciones de tres discos dentados de 24", espaciados a 23cm (19"), con baleros lubricables; 780 130-R93 (Barra Cuadrada), 5 200 054-R91 (Barra Rectangular), consiste en dos secciones de tres discos lisos de 22", 24" y 26" respectivamente, espaciados a 23cm; borderos 780 827-R92 (Barra Cuadrada), 5 200 055-R91 (Barra Rectangular), similar al anterior 780 130-R93, pero con discos dentados. Ángulo de ataque deslizable y ángulo horizontal hasta 72°, espaciados cada 12°, con posiciones opcionales cada 4° o cada 8°; y se puede invertir el sentido de la sección.

NO. DE SURCOS.	PESO KG. B.C.	PESO KG. B.R.	ANCHO TOTAL.	POTENCIA H.P.
1	316	369	2.44 m	80 - 90
2	N.A	622	3.05 m	90 - 100
3	N.A	890	3.66 m	100 - 120

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso, las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.
OFICINA Y PLANTA MATRIZ
AGUASCALIENTES.
Fco. Villa No. 708 Col. Gremial
Aguascalientes. Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 8 77 29 92
Website: www.maquinariatriunfo.com
E-mail: ventas1@amssainternational.com.mx

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.
SUC. PARTES Y REFACCIONES
AGUASCALIENTES.
Gral. Miguel Barragán No. 1111 Col. Gremial
Aguascalientes. Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 9 29 69 13
Website: www.maquinariatriunfo.com
E-mail: fortiz@amssainternational.com.mx

JJM OCT-2025