MODELO 325

Cultivadora Rotativa

INTERNATIONAL



Una decisión de expertos.

WWW.INTERNATIONALIH.COM

MODELO 325

Cultivadora Rotativa

INTERNATIONAL

Una decisión de expertos.

Especificaciones

La cultivadora rotativa International está construida bajo un estricto control de calidad y con materiales resistentes para cualquier condición de trabajo. El larguero principal es de P.T.R. de 3/8" de 4" x 6", cuenta con enganche de tres puntos categoría II ajustable; el cuerpo de la sección de discos cuenta con cuatro discos de acero microaleado al boro separados cada 3", además de raspadores también de acero al boro que son ajustables e intercambiables; los bastidores son de tubo negro cédula 80 y tienen abrazaderas estructurales de acero; los timones roturadores son ajustables y cuentan con reja opcional.

La cultivadora rotativa 325 realiza el trabajo de roturación desmenuzando finamente la tierra, se ajusta a las diferentes medidas de siembra, tiene un despeje desde el centro del larguero principal de 31" y puede alcanzar una profundidad de hasta 4"; es fácil de transportar y posicionar en cualquier lugar, cuenta con paradores laterales; el larguero principal se puede seleccionar para tres, cuatro o seis surcos.

CARACTERÍSTICAS.	2 SURCOS.	3 SURCOS.	4 SURCOS.	6 SURCOS.
Longitud del larguero m. (pulg.)	2.44 m. (96")	3.05 m. (120")	4.27 m. (168")	6.30 m. (248")
Cantidad de discos.	16	24	32	48
Ø del disco m. (pulg.)	0.406 m. (16")	0.406 m. (16")	0.406 m. (16")	0.406 m. (16")
Espesor del disco m (pulg.)	0.39 m. (5/32")	0.39 m. (5/32")	0.39 m. (5/32")	0.39 m. (5/32")
Peso total aproximado Kg. (Lb.)	426 kg. (939 lb.)	520 kg. (1,146 lb.)	685 kg. (1,510 lb.)	1,000 kg. (2,204 lb.)
Potencia requerida al motor HP. (Kw.)	60-80 hp (45-60 kw.)	80-90 hp. (60-67 kw.)	90-100 hp. (67-75 kw.)	100-120 hp. (75-89 kw.)
Ensamble de larguero corto.	1	2	3	5
Ensamble de larguero largo.	3	4	5	7
Control de profundidad.	N/A	N/A	Opcional	Equipo normal

NOTA: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso, las ilustraciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.
OFICINA Y PLANTA MATRIZ
AGUASCALIENTES.
Fco. Villa No. 708 Col. Gremial
Aguascalientes. Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 8 77 29 92
Website: www.internationalih.com
E-mail: ventas1@amssainternational.com.mx

ABASTECEDORA DE MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.
SUC. PARTES Y REFACCIONES
AGUASCALIENTES.
Gral. Miguel Barragán No. 1111 Col. Gremial
Aguascalientes. Ags. C.P. 20030
Tel. +52 (449) 9 29 69 13
Website: www.internationalih.com
E-mail: fortiz@amssainternational.com.mx

JJM OCT-2025